

НАУШНИКИ RAZOR XV Bluetooth

Инструкция по эксплуатации

• Включение прибора:

Установите переключатель питания в положение ON.

Когда прибор включен в первый раз, громкость внешней среды установлена на уровень 5 time (+3дБ).

Вы услышите звуковой сигнал при переключении режимов прибора:

- Режим улицы = 1 сигнал, режим помещения = 2 сигнала

• Настройка громкости звука внешней среды:

Звук регулируется нажатием кнопок + и -.

При изменении громкости в качестве индикатора вы услышите звуковой сигнал.

• Когда громкость звука внешней среды достигает минимума (Уровень 0 / Тишина):

Вы услышите двойной звуковой сигнал.

Если еще раз нажать на кнопку «Убавить звук» (-), уровень громкости не изменится, и двойной звуковой сигнал повторится.

• Когда громкость звука внешней среды достигает максимума (Уровень 9 / +14 дБ):

Вы услышите двойной звуковой сигнал.

Если еще раз нажать на кнопку «Прибавить звук» (+), уровень громкости не изменится, и двойной звуковой сигнал повторится.

• Переключение режимов прослушивания:

Нажмите и удерживайте обе кнопки + и - в течение секунды:

- Вы услышите звуковой сигнал, означающий включение режима улицы (более короткое время компрессии).

- Вы услышите двойной звуковой сигнал, означающий включение режима работы в помещении (более долгое время компрессии для компенсации эха).

При включении одного режима прибор переключится в другой режим при следующем нажатии обеих кнопок громкости.

• Зарядка прибора:

Откройте защитный колпачок разъема Micro USB, вставьте в него кабель, а другой конец подсоедините к USB разъему на адаптере.

В процессе зарядки будет гореть светодиод.

При полной зарядке светодиод погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ: когда прибор выключен, ушные вкладыши обеспечивают пассивную защиту слуха.

Функции BLUETOOTH

• Соединение устройств:

Нажмите кнопку соединения по Bluetooth, чтобы войти в соответствующий режим. Когда прибор включается, он автоматически ищет последнее сопряженное с ним устройство и подключается к нему.

Если таковое не обнаруживается, то спустя несколько минут поиск прекращается и функция Bluetooth выключается.

Для входа в режим соединения по Bluetooth нажмите соответствующую кнопку и держите несколько секунд.

На приборе, к которому вы хотите подключиться, следуя заводским инструкциям, найдите и подключитесь к устройству "Walker's Razor XV BT" (учтите, что наушники будут автоматически подключаться к последнему подключенному к ним прибору).

Как только наушники и прибор подключились друг к другу, на наушниках будет раз в несколько секунд мигать синий светодиод. В режиме соединения по Bluetooth индикатор будет мигать красным и синим до тех пор, пока устройства не подключатся друг к другу.

• Ответить на звонок:

Короткое нажатие на кнопку соединения по Bluetooth позволит вам ответить на входящий звонок.

• Отклонить звонок:

Долгое нажатие на кнопку соединения по Bluetooth позволит вам отклонить входящий вызов.

• Завершить звонок/положить трубку:

Короткое нажатие на кнопку соединения по Bluetooth завершит текущий звонок.

• Удержанный вызов/звонок в режиме ожидания:

Если во время телефонного разговора, вам поступает еще один вызов, двойное нажатие на кнопку соединения по Bluetooth позволит переключиться с одного разговора на другой.


Чтобы вернуться к предыдущему вызову, сделайте одно короткое нажатие на кнопку соединения по Bluetooth.

• Повторный набор последнего номера:

Двойное нажатие на кнопку соединения по Bluetooth позволит вам повторно набрать последний номер.

• Пауза/воспроизведение аудио файла:

Короткое нажатие на кнопку соединения по Bluetooth включает/ставит на паузу музыку.



Ушные вкладыши с микрофонами

Выключатель
Кнопки для втягивания проводов

УПРАВЛЕНИЕ BLUETOOTH
соединение по Bluetooth/
управление телефоном

Телефонный микрофон

Громкость -
Предыдущий трек

Громкость +
Следующий трек

LED
USB

Гибкие участки можно сворачивать

Режимы работы:
1. стрельба на улице (короткое время компрессии)
2. Стрельба в помещении (более долгое время компрессии)

Изменение громкости + и -

Нажмите и держите + и - для смены режима

Гарантийный талон:

Производитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание наушников **RAZOR XV** сроком **1 год**.

1. В течение указанного срока производитель бесплатно устраняет дефекты, обнаруженные в материалах, использованных при изготовлении устройства, либо дефекты сборки устройства.

Производитель оставляет за собой право выбора способа устранения обнаруженного дефекта: путем ремонта, замены дефектной детали, либо замены устройства целиком.

2. Основанием для гарантийного обслуживания является Гарантийный талон, в котором отмечена дата приобретения устройства и стоит штамп Продавца, а также указана краткая характеристика обнаруженного дефекта.

3. Неправильная эксплуатация устройства, наличие механ. повреждений, попытки самостоятельного ремонта или ремонт в сервис-центре, не являющемся авторизованным сервис-центром производителя, являются основанием для отказа Вам в бесплатном гарантийном обслуживании.

4. Повреждения внешних поверхностей устройства, крепежных деталей и т.п., возникшие в ходе эксплуатации не являются основанием для бесплатного гарантийного обслуживания.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «Мировые охотничьи технологии»:

195213, Россия, Санкт-Петербург, а/я 11, Тел./факс: (812) 596 38 82, 327-44-21, Тел. 327-44-66

E-mail: info@wht.ru

Интернет: www.wht.ru

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи: « _____ » _____ 201 ____

Комплектность проверена, изделие исправно.

Продавец: _____

М. П.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен

Владелец (Ф.И.О.):

Адрес:

Телефон: (_____)

Информация для Сервис-центра

Обнаруженные дефекты: _____

