



## King Critter #20118-3

Благодарим вас за покупку приманки Lucky Duck™ Premium. Для просмотра всего ассортимента продукции Lucky Duck™, зайдите на наш веб-сайт [www.wht.ru](http://www.wht.ru).

**King Critter** - это идеальная приманка на хищника, созданная для работы в экстремальных условиях. Хаотичное движение приманки на магнитном креплении обязательно привлечет любого хищника. King Critter имеет 2 настройки скорости, комплект включает подставку для штатива. Также имеется порт 3,5 мм, совместимый с большинством пультов дистанционного управления для электронных манков с AUX функцией.

### НАСТРОЙКА:

1. Установите батареи 4AA в задней части основания прибора.  
НЕ СОВМЕЩАЙТЕ СТАРЫЕ И НОВЫЕ БАТАРЕИ. НЕ СОВМЕЩАЙТЕ ЩЕЛОЧНЫЕ, СТАНДАРТНЫЕ (углерод-цинк) С АККУМУЛЯТОРАМИ (Ni-CAD, Ni-MH и др.).
2. Присоедините подвижную часть приманки к магнитному разъему в верхней части прибора.
3. Прикрутите крепление для штатива на нижнюю часть корпуса прибора.
4. Установите переключатель скорости на высокое или низкое значение.
5. Включите прибор.

### Примечание:

- Основание прибора с мотором имеет резьбу ¼ 20 вниз, которая подходит для большинства стандартных штативов, если вам нужно поднять приманку выше уровня земли.
- AUX разъем позволяет дистанционно управлять прибором с помощью электронного манка. Просто вставьте один конец кабеля 3,5 мм (не входит в комплект) в AUX разъем на приманке и подключите другой конец в электронный манок. Включите приманку. Если электронный манок совместим, вы должны иметь возможность использовать функцию AUX на пульте дистанционного управления манка для включения и выключения приманки. Чтобы функция AUX работала, приманка должна быть включена.

Компания **Lucky Duck™** гарантирует отсутствие в этом продукте любых производственных дефектов в течение 1 года с даты покупки. Для этого требуется документ, подтверждающий покупку. Неправильное использование продукта (повреждение водой, падение, неправильное обращение и т. д.) аннулирует гарантию. Верните и обменяйте дефектный прибор в магазине, где вы приобрели продукт. Если магазин не принимает возврат, отправьте электронное письмо или позвоните в службу поддержки по адресу [customerservice@luckyduck.com](mailto:customerservice@luckyduck.com) или 715-338-3183.



**Lucky Duck™**  
A Division of Expedite International, Inc.  
1950 8<sup>th</sup> Ave.  
Baldwin, WI 54002  
Customer Service: 715-338-3183  
[www.luckyduck.com](http://www.luckyduck.com)